**Veuillez lire attentivement les conseils.** Un mode d'emploi plus précis a été publié pour le Pacojet et **doit** être suivi minutieusement. Aucune garantie ne s'applique au produit dans le cas de dommages dus à une manipulation inappropriée ou incorrecte.

| Action | Que dois-je prendre en considération? | Explication | Astuces |
|---|---|---|---|
| **Avant la première utilisation** | ✓ **Nettoyer la partie intérieure du nouveau bol à l'aide d'un abrasif.** | | |
| **Remplissage du bol** | ✓ **Remplir le bol seulement jusqu'à la ligne inscrite sur le côté intérieur.**<br><br>✗ **Ne pas trop remplir le bol.**<br>Des dégâts pourraient être causés sur l'appareil. | • Lors du pacossage sous pression, le contenu du bol se dilate.<br>• Un contenu qui déborde du bol est automatiquement compressé à l'intérieur de l'appareil, ce qui endommage le palier principal.<br>• Le bol est trop rempli lorsque le couvercle ne peut pas être fermé correctement ou se soulève au cours du processus de congélation. | Remplissage du bol: *se reporter à la notice d'utilisation p. 16 (chap. 5.2)*<br><br>En cas d'utilisation d'un bol trop rempli, celui-ci **doit subir immédiatement un cycle de nettoyage**. *Se reporter à la notice d'utilisation p. 36 (chap. 8.8)*<br>Lorsque le bol est trop rempli, pacossez et enlevez seulement **2 portions** avant de traiter la totalité du bol (c.-a-d. libérez de la place pour l'extension) |
| **Congélation (>24h)** | ✓ **Congeler** les bols **pendant au moins 24h** dans un congélateur habituel à quatre étoiles.<br><br>✓ **Ne pas pacosser le bol tant que le contenu n'est pas entièrement congelé.** Le couteau ou le moteur risqueraient d'être abimés. | • Le contenu du bol doit être entièrement congelé pour le pacossage.<br>• Des morceaux non congelés et/ou mous peuvent endommager le couteau. Sans couteau, le moteur doit travailler davantage, ce qui conduit à une mauvaise qualité de produit ou à des dommages matériels.<br>• Un bol pas assez refroidi peut produire une mauvaise consistance de produit (trop grossier ou trop fin). | Congeler à une température minimale de -22 °C.<br><br>*Vérifiez votre congélateur:* Laissez un bol avec un thermomètre à l'intérieur de celui-ci pendant 24 heures. |
| **Avant une nouvelle congélation** | ✓ **Lisser la surface intérieure du bol utilisé précédemment.** | • Une surface irrégulière peut casser ou tordre le couteau. | |
| **Entretiens du couteau** | ✓ **Un couteau tordu doit être immédiatement remplacé.**<br>✓ **Remplacer le couteau une fois par an.** | Couteau tordu :<br>• N'assure pas de résultat optimal<br>• Peut endommager le moteur | *Test*: poser le couteau sur une surface plane et appuyer sur une extrémité. Le couteau doit vibrer / tanguer de haut en bas. Si le couteau reste couché sur un côté, il est alors tordu.<br><br>De nouveaux couteaux sont disponibles chez votre agent Pacojet agréé. Voir (www.pacojet.com) |

| Action | Que dois-je prendre en considération? | Explication | Astuces |
|---|---|---|---|
| **Couteau / installer la protection anti-projection** | ✓ **Installer le couteau / la protection anti-projection à l'extrémité magnétique de type roue d'engrenage.**<br>✓ **Lorsque le couteau / la protection anti-projection est correctement enclenché(e) dans le pivot, un « clic » doit se produire.**<br>✓ **Toujours s'assurer que le couteau est fixé à l'extrémité magnétique du pivot avant de pacosser le bol congelé.**<br>✓ **En cas de pacossage répété, vérifier après la première utilisation si le couteau est correctement fixé sur le pivot.**<br>✗ **Ne jamais poser le couteau / la protection anti-projection sur le bol.**<br>✗ **Ne pas mettre la machine en route tant que le couteau / la protection anti-projection n'est pas fixé(e) correctement sur le pivot.** Vous risquez des dommages matériels ou financiers. | • Un couteau mal fixé tombe sur la surface du bol et est « vissé » par le pivot, ce qui engendre beaucoup de bruit. **Appuyez immédiatement sur le bouton rouge STOP avant que la machine ne s'arrête automatiquement (La machine indique « EE »).** Demandez des conseils à votre service d'utilisateur afin de nettoyer votre bol avant de l'envoyer au service de réparation (non inclus dans le service après-vente).<br>• Si aucun couteau n'est installé, la partie rotative est poussée vers le haut, ce qui engendre de graves dégâts.<br>• Pour des aliments congelés tels que des farces, le couteau peut rester bloqué dans la masse après un premier passage et ne pas couper jusqu'en haut. | La partie rotative dépasse du Pacojet *(voir notice d'utilisation chap. 5.3, p. 17 et p.7.2, p. 27 & 28).*<br><br>Essayez de tourner le couteau sur la partie rotative avec précaution. Lorsqu'il est correctement fixé, vous devez sentir une résistance.<br><br>Assurez-vous que chaque utilisateur de la machine sait installer le couteau correctement. |
| **Nettoyage de la machine** | ✓ **Nettoyer le Pacojet au minimum après chaque utilisation ou une fois en fin de journée.**<br>✓ **Après avoir utilisé un Pacojet trop rempli, il faut immédiatement nettoyer le bol.**<br>✓ **Pendant le nettoyage ou le rinçage, veuillez toujours utiliser le bol en inox pour le contact avec l'eau.** Si vous utilisez seulement les bols extérieurs en plastique, vous risquez de bloquer le pivot. | • Le nettoyage est facile – et ne dure que 60 secondes ! | Pour le nettoyage utilisez le nettoyant Milton P&G ou un produit non moussant contenant 2% d'hypochlorite de natrium (1 fl.oz.) dans un bol Pacojet et remplissez le d'eau chaude aux 2/3 (*voir notice d'utilisation p. 33 à 37*) |
| **Azote liquide** | ✗ **Ne jamais pacosser le contenu d'un bol qui a été gelé avec de l'azote liquide $LN_2$.** Le bol Pacojet pourrait exploser. | • En contact avec des aliments, l'azote se transforme en gaz, ce qui peut éventuellement conduire à une explosion et blesser l'utilisateur. | |
| **Boissons contenant du gaz** | ✗ **Les boissons gazéifiées ne doivent pas être introduites dans le Pacojet avant un pacossage, seulement après un pacossage.** | • L'ajout de boisson gazeuse telle que du champagne peut conduire à une augmentation anormale de la pression pouvant produire une explosion et blesser ainsi l'utilisateur. | Appuyer 2-3 fois sur le bouton à air comprimé pendant le pacossage pour réduire la surpression. |
| **Réparation & entretiens** | ✓ **Garder le carton de transport original et l'emballage en polystyrène.**<br>✓ **Apporter votre Pacojet une fois par an en réparation ou en entretien.** | • Le carton de transport original permet une protection optimale en cas de transport.<br>• Une révision annuelle permet au Pacojet de travailler sûrement et longtemps. | |

# Elimination de dysfonctionnements

| Problème | Origine possible | Solution |
|---|---|---|
| **La machine s'arrête, l'écran affiche « EE » et la direction indique un ▲ « en haut ». Le bol ne peut pas être retiré.** | **Le contenu pacossé du bol a de nouveau gelé autour du couteau,** ce qui conduit à un chargement trop important lorsque le pivot est actionné. Le bol ne peut pas être retiré en raison du pivot dévissé. | 1. Attendez 20 à 30 minutes afin que le contenu du bol puisse se réchauffer. Enclenchez le bouton AN/AUS (marche/arrêt) sur AUS (arrêt).<br>2. Appuyez sur START afin de remettre le système rotatif en position de départ. |
| La **consistance** est trop grossière ou trop fine. | Le bol n'a pas été assez congelé. | Congélation à une température minimale de -22 ˚C. |
| Une **« poudre blanche »** apparaît lors du pacossage. | Le bol est trop froid<br>(c.-a-d. en dessous de -23 ˚C) | 1. Pacossez le bol une nouvelle fois OU versez une faible quantité du liquide correspondant (par exemple du jus ou du sirop de sucre pour les sorbets) sur la surface gelée avant l'utilisation. |
| La machine produit **un son bruyant et/ou dégage de la fumée** lors du pacossage. (1) | **Le couteau / la protection anti-projection n'ont pas étés fixés correctement** à l'extrémité magnétique en dent de scie du pivot (située sous la boîte du Pacojet), raison pour laquelle le couteau tombe sur la surface surgelée du bol. | 1. Appuyez immédiatement sur le bouton AUS (arrêt) (si possible avant que la machine ne s'arrête d'elle-même (la machine indique « EE »)).<br>2. Demandez des instructions à votre service commercial pour nettoyer le bol avant d'envoyer la machine à la réparation.<br>3. Envoyez le Pacojet en réparation à un service commercial agréé. |
| La machine produit **un son bruyant et/ou dégage de la fumée** lors du pacossage. (2) | **Aucun couteau n'a été inséré dans** l'extrémité magnétique du pivot en dent de scie, ainsi le pivot (qui ne peut pas pénétrer dans la glace sans le couteau) est poussé vers le haut dans la partie inférieure du boîtier. | 4. Appuyez immédiatement sur le bouton AUS (arrêt) (si possible avant que la machine ne s'arrête automatiquement (la machine indique « EE »).<br>1. Demandez des instructions à votre service commercial. |

## Contact service client:

Si vous souhaitez joindre le service clients Pacojet, veuillez vous adresser au service commercial agréé le plus proche (voir www.pacojet.com) ou envoyer un e-mail au siège principal situé en Suisse: **info@pacojet.com**.
Pour des questions en relation avec l'utilisation de votre Pacojet ou pour tout autre besoin, contactez-nous par e-mail: **info@pacojet.com**. Nous ferons de notre mieux pour vous venir en aide.

Nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Pacojet!